

Zone de sécurité pour FlexiElectric 120 cm -- 30-



69120K

Art: AD078890 | Marque: [ROPOX](#)



Informations sur le produit

Un arrêt de sécurité est indispensable avec un châssis électrique. Elle veille à ce que ni les personnes ni les objets ne soient endommagés par le système. Dès que l'arrêt de sécurité touche quelque chose, il interrompt le mouvement descendant et remonte. L'arrêt consiste en une bande autocollante souple. Celle-ci peut être placée dans un coin par exemple à un plan de travail indépendant ou une table 4Single.