

SHIATSU

NECK & BACK MASSAGER

USER MANUAL



Dit is geen medisch hulpmiddel.

WETTELIJKE DISCLAIMER

Shiatsu Nek Massager is geenszins een medisch hulpmiddel en maakt geen aanspraak op het diagnosticeren, behandelen, omkeren of genezen van een medische aandoening.

De informatie waarnaar hierin wordt verwezen, is niet bedoeld als medisch advies en mag niet worden gebruikt in plaats van medisch advies.

Als u enige hierin verstrekte informatie gebruikt, doet u dit op eigen risico en doet u in het bijzonder afstand van elk recht om enige claim in te dienen tegen de auteur en uitgever. Als u zwanger bent of een

medische aandoening of medicijnen gebruikt, raadt Shiatsu Neck Massager ten zeerste aan om eerst de toestemming en het advies van een gediplomeerde zorgverlener te verkrijgen.

VOORWOORD

Dank u voor de aanschaf van de shiatsu-nekmassager.

Om dit apparaat veilig te gebruiken, dient u deze GEBRUIKERSHANDLEIDING vóór het eerste gebruik zorgvuldig door te lezen en op een veilige plaats te bewaren voor toekomstig gebruik. Als je meer hulp nodig hebt, neem dan contact op met onze klantenservice-team.

OVER Shiatsu Nek Massager

De Shiatsu Neck Massager is een verwarmde lichaamsshiatsu stimulator ingebouwd in een klein, draagbaar model. De stimulator heeft vier roterende ballen die elke 15 minuten in twee tegengestelde richtingen wisselen. Deze rollen hebben sensoren die detecteren of je een knoop hebt, ze zullen vaker van draairichting wisselen om die knoop uit te werken. Wanneer u uw massager gebruikt, kunt u ervoor kiezen om de warmtefunctie aan te zetten of de warmte uit te schakelen met behulp van de bovenste knop op de arm van het apparaat (bediening). De Shiatsu Neck Massager is meer dan alleen een nekmassager. Zolang u ervoor zorgt dat de rits naar boven wijst, zullen de sensoren knopen detecteren en zal de stimulator de juiste werkomstandigheden behouden.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Bedien het apparaat NIET en gebruik het massageapparaat NIET tijdens het rijden.
2. Gebruik de stimulator NIET in hete of vochtige omgevingen.
3. Schakel de stimulator NIET in voordat het apparaat correct is geplaatst.
4. Gebruik het product NIET als de te masseren gebieden recentelijk chirurgisch zijn geopereerd of symptomen hebben zoals ontsteking, zwelling of extravasatie van bloed.
5. Houd baby's ver weg van de stimulator terwijl het apparaat in gebruik is.
6. Het geluid van het apparaat is normaal; het is het geluid van de werking van de machine.
7. Gebruik dit apparaat nooit als het niet goed werkt. Bel onmiddellijk onze klantenservice voor assistentie.
8. Gebruik het massageapparaat niet langer dan 15 minuten ononderbroken om de optimale conditie van dit product te behouden. Geef het apparaat na gebruik een rusttijd van 30 minuten om de levensduur van het apparaat te verlengen.
9. Dit product heeft een oververhittingsbeveiliging. Als het oververhit raakt, stopt de stimulator automatisch met werken. Schakel het apparaat uit in geval van oververhitting en gebruik het opnieuw nadat het apparaat volledig is afgekoeld.

ZORG & ONDERHOUD

1. Gebruik het product NIET in de badkamer, in de buurt van water, warmtebronnen en/of in hete/vochtige omgevingen.
2. Haal de stekker van het massageapparaat uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt.
3. Bewaar het massageapparaat op een veilige, koele en droge plaats wanneer het product niet in gebruik is.
4. Reinig na het loskoppelen alleen het oppervlak van de buitenhoes.
5. Veeg het oppervlak af met een zachte, licht bevochtigde doek (gebruik alleen niet-schurende reinigingsmiddelen).
6. Dompel het product niet onder in een vloeistof
7. Houd het apparaat uit de buurt van agressieve schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen
8. Gebruik het apparaat niet op harde oppervlakken, aangezien de stimulator beschadigd raakt
9. Voer geen reparaties aan dit product uit. Er zijn geen serviceonderdelen voor dit product en bij dergelijke pogingen vervalt de garantie.

PAKKET BESTAAT UIT

- 1 - Shiatsu-nekmassageapparaat
- 1 - Gebruikershandleiding
- 1 - AC- en DC-adapter

PRODUCT SPECIFICATIES

Product: Shiatsu Nek Massager

Spanning: DC12V

Vermogen: 24W

Nominale frequentie: 50HZ

Standaard tijd: 15 minuten

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 4 massagekoppen
- 2 Massage Rotatie Opties
- Aan/uit ontspannende warmte

INSTALLATIEGIDS INSTRUCTIES

1. Controleer het hoofdgedeelte en verwijder eventuele ornamenten en bedekkingen in de massageruimtes.
2. Zorg ervoor dat het product correct op uw nek of andere delen van uw lichaam is geplaatst en maak aanpassingen door de ringachtige handgreep vast te houden.
3. Sluit de adapter goed aan op het apparaat en steek de stekker in het stopcontact.

GEBRUIKERSHANDLEIDING INSTRUCTIES

1. Opstarten (middelste knop): druk op de aan/uit-knop om de stimulator in te schakelen. De stimulator begint met de kneedfunctie (de draairichting verandert elke minuut). De standaardtijd is 15 minuten. De standaardtijd is de periode waarna de stimulator automatisch stopt met werken en in stand-by gaat.
2. Verwarmen (bovenste knop): druk eenmaal op deze knop om de verwarmingsfunctie te activeren en druk nogmaals op de knop om de functie te beëindigen.
3. Als u nogmaals op de aan/uit-knop drukt, wordt de stimulator uitgeschakeld; het apparaat keert dan terug naar de standby-status.
4. Massagerichting (onderste knop): Druk op deze knop om de draairichting te veranderen.



PROBLEEM OPLOSSEN

Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de Shiatsu-nekmassage-eenheid, lees dan de volgende aanwijzingen voor het elektrische of batterijmodel:

1. MASSAGER WERKT NIET.

- Zorg er bij een elektrisch model voor dat de stroomadapter goed is aangesloten op de stimulator. Controleer vervolgens of deze goed is aangesloten op het stopcontact.

- Bij elektrisch model, bevestig dat de AAN-knop is ingedrukt.

2. MASSAGER STOPT MET WERKEN BIJ GEBRUIK.

- Schakel bij een elektrisch model de stroom UIT.

- Bij een elektrisch model de adapter uit het stopcontact halen.

- Elektrisch model heeft een oververhittingsbeveiliging. Controleer de stimulator om te zien of deze warmer is dan normaal. Als dit het geval is, wacht dan tot de stimulator is afgekoeld.

- Controleer bij een elektrisch model het uiteinde van de adapter dat is aangesloten op de stimulator. Als het goed is, sluit u de stekker aan stimulator terug in het stopcontact en zet de stimulator weer aan.

- Als Elektrisch model een automatische timer heeft. Hierdoor wordt de stimulator na 15 minuten uitgeschakeld.

- Als Electricmodel nog steeds niet goed werkt, stop dan met het gebruik en neem contact op met ons ondersteuningsteam.

Probeer niet zelf reparaties aan de stimulator uit te voeren. Hierdoor vervalt de garantie en zijn er geen servicecomponenten beschikbaar. Als de bovenstaande procedures het probleem niet oplossen, neem dan contact op met Orange Planet.

GARANTIE DEKT NIET

- Onderdelen van het apparaat die moeten worden vervangen vanwege vuil of ondeskundig gebruik.

- Verbruiks- of verbruiksonderdelen die bij normaal gebruik aan slijtage onderhevig zijn.

- Reparaties die nodig zijn als gevolg van schade veroorzaakt door een bedieningsfout of nalatigheid, of het bedienen en onderhouden van het apparaat binnen de specificaties en instructies in de gebruikershandleiding.

Dit is geen medisch hulpmiddel.