
Châssis de cuisine électrique Diagonal 70 cm



Art: AD007068 | Marque: ROPOX



Informations sur le produit

Le meilleur châssis pour les armoires du haut est un châssis qui permet en même temps un mouvement vers le bas mais également vers l'avant. De ce fait, l'armoire vient plus près de l'utilisateur. Les « châssis diagonal » descendent de 43 cm et en même temps, 18 cm vers l'avant. Adaptés pour les armoires de 30 cm de profondeur, entre 70 et 80 cm de haut. La largeur peut varier de 40 à 180 cm Si plus large, il faut prévoir 2 systèmes. Un stop de sécurité est souhaitable en dessous des armoires, une commande à distance infrarouge est disponible en option.